

# 芸術ホール 音響設備表

更新日2014/04/29

常設スピーカー	サイド	ALTEC 3156/288-16K	2
	プロセニウム	ALTEC 3156/288-16K	1
	ステージフロント	ALTEC 409-8A	4
効果用常設スピーカー	シーリング	ALTEC 9872-8A	4
	ウォール	ALTEC 9872-8A	7
可動スピーカー	ステージ	ALTEC A6A/MRIⅡ594A	2
	サイドモニター	Electro-Voice SH1502	2
	フットモニター	Electro-Voice FM1202	3
調整室ミキサー	ATL M3282MT	28 Mono/4 Stereo In	1
		8 Group/12 Aux Out	
		1 Stereo(L,R) Out	
		8 Matrix Out(L,R/8 Group)	
マトリックスユニット	ATL MTX1212	12 In/Out	1
再生録音機器	CD	Victor XL-Z711	1
	MD	SONY MDS-E11	1
		SONY MDS-E12	1
	CD/MD	TASCAM MD-CD1	2
	CTR	Victor TD-V731	2
		SONY TC-WR910	2
	DAT	Victor XD-Z909	1
Memory recorder	DENON DN-F650R	1	
周辺機器	G.EQ	Victor PS-G311	5
	Comp	dbx 160X	2
		dbx 166A	3
	Gate	APHEX Model105	1
	Reverb	YAMAHA REV5	1
		YAMAHA SPX900	1
Delay	Roland SDE-3000A	1	
ワイヤレスマイク B帯(可変) <small>※チャンネルはアリーナと共通の為 芸術ホール、アリーナ合わせて最大6波</small>	ハンドマイク(B41~B46)	SENNHEISER SKM 335	6
	ピンマイク(B43~B46)	SENNHEISER SK 300	4
		SENNHEISER MKE 2	4
	受信機	SENNHEISER EM 550(2ch)	3
マイク	ダイナミック	SHURE SM58	8
	コンデンサー	AKG C451EB	4
		SONY C-38B	5
	ガンマイク	audio-technica ATM53	2
	ダイレクトボックス	COUNTRYMAN TYPE85	8
	三点吊りマイク	sanken CMS-2	1
マイクスタンド	ブーム	K&M ST210	8
		K&M ST259	7
	ストレート	高砂 MF-22TM	10
	卓上	高砂 MS-28	6
	フレキシブル	高砂 ホルダータイプ	4
		RAMSA XLRタイプ	4
エレベーターマイク装置		1	
8ch用	ケーブル	30m	1
		10m	3
		3m先バラ(XLR-11C)	5
Box		3	
インカム Clear-Com	メインステーション	MS-200C	1
	ステーション	KB-111A	6
	ベルトパック	RS-501	2
舞台音響電源	上手袖 平行×10口		
	下手袖 平行×10口		
移動式パワードミキサー	YAMAHA EMX5016CF	8 Mono+4 Stereo In (12 Mono In)	1